



Classic Garden Elements®

***Bitte beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Aufbau und Installation,
am besten einen Garten Landschaftsbau Betrieb vor Ort.***

Ein Classic Garden Elements Rosenbogen ist eine unglaublich robuste und sturmsichere Struktur: Vorausgesetzt, er wird richtig aufgebaut und verankert.

Hier einige Hinweise zum Aufbau und zur Installation
von Classic Garden Elements Rosenbögen.

Als Erstes bauen Sie den Rosenbogen zusammen und zwar einschließlich der Bodenanker. Der Rosenbogen liegt für den Zusammenbau am Boden. Die einzelnen Teile des Bogens werden zunächst über ein einfaches Verbindungssystem ineinander gesteckt werden. Sobald alles montiert ist, verschrauben Sie die Verbindungen.

Dann graben Sie die Löcher für die Fundamente. Graben Sie vier Löcher in den Boden dort, wo Ihr Rosenbogen stehen soll. Die Löcher sollten etwa 80 cm frostsicher tief sein. Dann füllen Sie die Löcher mit ca. 20 cm Drainage-Material (Kies zum Beispiel) so, dass die Löcher am Ende etwa 60 cm tief sind: Die Bodenanker selbst sind 50 cm lang. Den Kies verdichten Sie mit einem Handstampfer (Rüttler). Positionieren Sie nun den Rosenbogen in die vorgefertigten Löcher. Richten Sie den Rosenbogen aus, damit er senkrecht im Lot steht. Verwenden Sie hierzu ein Laser Lot, um sicherzustellen, dass alles perfekt ist.

Als nächstes sichern Sie den Rosenbogen so, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Dazu können größere Steine und Holzlatten verwendet werden. Erst wenn der Rosenbogen perfekt steht und auch die Höhe stimmt, dann gießen Sie schnell bindenden Beton in die Löcher ein. Lassen Sie den Beton vollständig aushärten. Solange der Beton aushärtet, bleiben die Stützen an Ort und Stelle, damit sich der Rosenbogen nicht bewegen kann.

Und das war es!